



**ANWENDUNGSBEREICH**

**Arbeiten mit Laminiermaschinen**

**GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT**



- Unfallgefahr bei falscher, nicht bestimmungsgemäßer Bedienung.
- Einzugs- und Verletzungsgefahr an ungeschützten Rollen, Walzen und anderen sich bewegendenden Teilen der Laminiermaschine. Besondere Gefahr bei manuellem Übergehen der Sicherheitseinrichtungen, z.B. bei Reinigung oder Wartung der Maschine.
- Verbrennungsgefahr an heißen Teilen der Laminiermaschine, insbesondere beim Öffnen.
- Mögliche Entzündungsgefahr bei Reinigung der noch heißen Maschine mit Lösungsmitteln.
- Mögliche Verbrennungsgefahr an frisch erzeugten Laminaten.
- Unfallgefahr durch schadhafte Laminiermaschinen(-teile).
- Mögliche Gesundheitsgefahren durch entstehende Dämpfe bei der Verwendung ungeeigneter Folien oder falscher Temperatureinstellung.

**SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN**



- Arbeiten Sie nur an Laminiermaschinen, wenn Sie über deren Funktionen Bescheid wissen
- Schutzeinrichtungen dürfen nicht verändert oder entfernt werden.
- Nicht in die heißen Teile der Laminiermaschine greifen.
- Nicht in die sich bewegendenden Teile der Laminiermaschine greifen.
- Niemals mit schadhafte Laminiermaschinen(-teilen) arbeiten.
- Tragen Sie Handschuhe nur auf der Ausgabeseite, bei der Entnahme von heißen Laminaten, falls dies notwendig ist. Beim Einlegen des zu verarbeitenden Materials und allen Arbeiten in der Nähe von rotierenden Teilen dürfen keine Handschuhe getragen werden.
- Enganliegende Arbeitskleidung tragen, keine Ketten oder offenes Haar an der Maschine.



**VERHALTEN BEI STÖRUNGEN**

- Bei Störungen Maschine abschalten, Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen.

**ERSTE HILFE**



- Ruhe bewahren - Unfallstelle absichern.
- Verletztem grundsätzlich nichts zu essen und zu trinken geben.
- Verletzten möglichst nicht allein lassen.
- Verbrennungen mit kühlem (nicht kaltem) Wasser kühlen, ggf. Arzt
- Bei jedem Unfall sofort Vorgesetzten und Verwaltung informieren.
- Ersthelfer gemäß „Notfall- und Alarmplan“.

**NOTRUF:**  
**112**

**INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG**

- Reparaturen und Inspektionen nur von Fachkundigen durchführen lassen.
- Nach Änderungen und Reparaturen sind die Schutzmaßnahmen zu überprüfen.
- Nur Originalersatzteile zur bestimmungsgemäßen Verwendung einsetzen.
- Bei der Wartung u. Instandhaltung die Hersteller-Bedienungsanleitung beachten.