



ANWENDUNGSBEREICH

Arbeiten mit Anschlagseilen

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Lebensgefahr durch herabfallende Lasten bei Bruch oder Riss eines Anschlagseils und bei nicht vorschriftsgemäßer Befestigung an der Last sowie am Kran etc.
- Quetschgefahr beim Anheben und Absenken einer Last zwischen Last und feststehenden Bauteilen durch Pendeln der Last.
- Quetschgefahr beim Anheben einer Last zwischen Last und Anschlagseil beim Festhalten/Positionieren des Anschlagseils mit der Hand.
- Bei beschädigten Anschlagseilen besteht Bruch- / Rissgefahr.
- Bei scharfkantigen Lasten besteht Gefahr der Beschädigung der Anschlagseile.
- An scharfkantigen oder spitzen Lasten besteht die Gefahr von Verletzungen.
- Stolpergefahr an herumliegenden Anschlagseilen.
- Verletzungsgefahr durch aufgesplissene Stahlseile.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Anweisungen von Vorgesetzten und Hinweiszeichen sind zu beachten!
- Anschlagseile sind vor jeder Benutzung durch Sichtkontrolle auf Mängel zu prüfen.
- Betriebsanleitung der Anschlagseile beachten!
- Zulässige Anschlagwinkel sind unbedingt zu beachten!
- Alle Lasten müssen immer sicher und fest am Anschlagseil festgemacht werden.
- Lasten dürfen erst angehoben werden, wenn die Last frei ist.
- Beschädigte Anschlagseile aussondern und nicht mehr verwenden.
- Persönliche Schutzausrüstungen (incl. Hautschutz) benutzen.
- Bei Werkstücken mit scharfen Kanten Kantenschutz verwenden.
- Der Aufenthalt unter schwebenden Lasten ist verboten.
- Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz ist zu gewährleisten.



VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen
- Beschädigte Anschlagseile sofort aussondern und nicht mehr verwenden

ERSTE HILFE



- Ruhe bewahren – Unfallstelle absichern.
- Verletztem grundsätzlich nichts zu essen und zu trinken geben.
- Verletzten möglichst nicht allein lassen.
- Bei jedem Unfall sofort Vorgesetzten und Verwaltung informieren.
- Ersthelfer gemäß „Notfall- und Alarmplan“.

**NOTRUF:
112**

INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Reparaturen und Inspektionen nur von Fachkundigen durchführen lassen.
- Nach Änderungen und Reparaturen sind die Schutzmaßnahmen zu überprüfen.
- Nur Original – Ersatzteile zur bestimmungsgemäßen Verwendung einsetzen.
- Bei der Wartung u. Instandhaltung die Hersteller – Bedienungsanleitung beachten.
- Anschlagseile sind mindestens 1 x jährlich durch einen Sachkundigen zu prüfen.